


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DJ0463-175CM



SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.


Warnings

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.

Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

- ⚠ Please use proper tools for assembly. Using an electric screwdriver can accelerate the assembly speed, but please do not overtighten the screws.
 - ⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.
 - ⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.
 - ⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.
 - ⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.
- If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.



WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.


Peel off film before use

Avertissements

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.
Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

- ⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.
- ⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.
- ⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.
- ⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.
- ⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.
Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.



AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

WARNING

Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.


To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

AVERTISSEMENT


Les matériaux d'emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez tous les matériaux d'emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Si l'emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un entretien insuffisant, d'une modification non autorisée, ou du non-respect des instructions et avertissements du produit. Cette limitation n'exclut pas la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.


Explosion Diagram / Diagramme éclaté




Parts List / Liste des pièces




① X1




② X1




③ X1




④ X1




⑤ X1




⑥ X1




⑦ X1




⑧ X1




⑨ X1




⑩ X1




⑪ X1




⑫ X1




⑬ X2




⑭ X2




⑮ X1




⑯ X1




⑰ X1




⑱ X1



⑲ X2







⑳ X1





㉑ X2

Parts List / Liste des pièces


 ②② X1	 ②③ X1	 ②④ X1
 ②⑤ X1		

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
1	A		Ø10 x 40 mm	41	2
2	B		Ø15 x 11.5 mm	41	2
3	C		Ø8 x 40 mm	56	2
4	D		Ø3.5 x 14 mm	38	2
5	E		Ø5 x 40 mm	22	2
6	F			4	
7	G			2	
8	H			2	
9	J		Ø4 x 18 mm	4	
10	K			8	
11	L			22	
12	M			2	
13	N			12	2
14	P			42	2
15	Q			1	
16	R			2	

Spare parts are
packed together
in one package.

Les pièces de rechange
sont emballées ensemble
dans un seul colis.




THE SPARE BAG INCLUDED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR
MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING
Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le
petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
17	S		Ø3.5 x 14 mm	6	
18	T			2	



Spare parts are
packed together
in one package.


Les pièces de rechange
sont emballées ensemble
dans un seul colis.





THE SPARE BAG INCLUDED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR
MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING
Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le
petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.


Step/Étape
1

									
D	16PCS	F	4PCS	G-2	2PCS	H	2PCS		
									
J	4PCS								









Step/Étape
2

									
C	12PCS	E	4PCS						



Step/Étape 3



									
A	6PCS	B	6PCS	C	4PCS	G-1	2PCS		
		 1  2  3 							
S	4PCS								







Before installation, the foam board in the packing box can be placed under the ②board to prevent scratches.


Avant l'installation, vous pouvez placer la plaque de mousse du carton d'emballage sous les panneaux ② pour éviter les rayures.




Step/Étape
4

									
C	4PCS	E	4PCS						






Step/Étape
5

							
A	10PCS	B	6PCS	C	4PCS		





Step/Étape
6


									
B	4PCS	C	4PCS						





Cx2







Step/Étape
7

									
A	12PCS	C	10PCS	D	4PCS	M	2PCS		








Step/Étape
8

							
A	2PCS	C	4PCS	E	14PCS		





Step/Étape
9

									
B	14PCS	C	4PCS						








Step/Étape
10

							
D	4PCS	N	12PCS	P	34PCS		






Step/Étape
11

								
A	11PCS	Q	1PCS	S	2PCS	R	2PCS	




Step/Étape
12


									
C	10PCS								





Cx10





Step/Étape
13

									
B	11PCS								





Step/Étape
14

									
K	8PCS								



Step/Étape
15


									
D	8PCS	P	8PCS						



If you have not purchased a fireplace, Please skip to step 19 to install it.
Si vous n'avez pas acheté de cheminée, passez directement à l'étape 19 pour l'installer.


Step 1
Étape 1




Step 2 Étape 2


Don'T Pull The Cable Directly
Ne tirez pas directement le câble.

Step 3 Étape 3






Step/Étape
17


									
D	6PCS								




Step/Étape
18







Step/Étape
19

 L-1		 L-2									
L		22PCS									



Step/Étape
20

 								
T	2PCS							




Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries.


We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.






1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
4. Place the furniture in the designated spots and tighten the wall mounting fixtures with screws.



Step/Étape
20

 T-1  T-2								
T	2PCS							




Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.


Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.




1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
4. Positionnez le meuble à l'emplacement prévu et serrez les fixations murales à l'aide de vis.



Step/Étape 21




- LED lamp with effective remote control distance of 5 meters
- Lampe DEL avec télécommande d'une portée de 5 mètres




1. Take out the remote control gasket
1. Retirez le joint de télécommande

Remote control mode Mode de télécommande

	In any state press these two keys to turn on/off the light strip. Dans n'importe quel état, appuyez sur ces deux touches pour allumer/éteindre la bande lumineuse.
	When light is on, press these two keys to reduce or increase brightness there are 10 brightness levels for adjustment. Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ces deux touches pour réduire ou augmenter la luminosité ; il y a 10 niveaux de luminosité réglables.
	Press relevant keys to select particular colors Appuyez sur les touches correspondantes pour choisir des couleurs particulières.
	Press this key to switch static colors There are 16 kinds for chosen. Appuyez sur cette touche pour changer les couleurs statiques. Il y a 16 couleurs au choix.



APP PROGRAM USAGE




Scan two-dimensional code download APP

- ① Connect LED color strip and controller, power on controller
- ② Scan two-dimensional code download APP:



- ③ Start APP, search and connect controller
- ④ Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:
detailed operating instructions,
enter the menu "Guide":


Product Parameters:

- Bluetooth: BLE V4.2
- Input Voltage: 4.5~26V
- Working Temp: -25~75°C
- Size: 43*22*11mm
- Weight: 30g
- Max Power: 144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controller Product Features

- LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
 - Flow the rhythm of the music changes
 - Group control
 - Brightness, speed addition and subtraction
 - Maximum can be 10 meters RGB(W) strip
 - The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English
- Animation Effect:
- Colorful gradient
 - All kinds of monochrome, double color gradient
 - All kinds of monochrome, double color, colorful flashing
 - Colorful jump
 - Follow the rhythm of the music changes

Step/Étape 22



UTILISATION DU PROGRAMME D'APPLICATION




Numériser le code QR pour télécharger l'application

- ① Branchez la bande DEL couleur et le contrôleur, puis mettez le contrôleur sous tension.
- ② Numérisez le code QR pour télécharger l'application :



- ③ Lancez l'application, trouvez et connectez le contrôleur
- ④ Profitez de l'expérience de contrôle sans fil Bluetooth



Remarques :

Pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées, allez au menu « Guide ».

Spécifications techniques :

- Bluetooth : BLE 4.2
- Tension d'entrée : 4,5 V à 26 V
- Température de fonctionnement : -25 °C à 75 °C
- Dimensions : 43 × 22 × 11 mm
- Poids : 30 g
- Puissance maximale : 144 W (24 V)

Contrôleur Bluetooth DEL pour téléphone portable - Caractéristiques du produit

- Le contrôleur Bluetooth DEL se contrôle directement par smartphone. La portée est de 20 m sans configuration préalable. La connexion est simple : ouvrez l'application et le contrôleur se connecte automatiquement en 5 secondes.
- L'animation s'adapte au rythme de la musique.
- Contrôle de groupe
- Réglage de la luminosité, de la vitesse et de la longueur de la bande LED.
- Longueur maximale de la bande RVB (W) : 10 mètres. L'application affiche le texte dans la langue du téléphone (transformation automatique du chinois à l'anglais). Effets d'animation :
- Dégradé de couleurs
- Dégradé monochrome et bicolore
- Clignotement monochrome, bicolore et multicolore
- Changement de couleur instantané
- Synchronisation au rythme de la musique

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
PAGE INTENTIONNELLEMENT VIERGE

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
PAGE INTENTIONNELLEMENT VIERGE