


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DJ0850-160CM-C



⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.


WARNINGS

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.

Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

- ⚠ Please use proper tools for assembly. Using an electric screwdriver can accelerate the assembly speed, but please do not overtighten the screws.
- ⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.
- ⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.
- ⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.
- ⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.
If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.



WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.


Peel off film before use

AVERTISSEMENTS

Rappel important :

Veillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.
Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

- ⚠ Veillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.
- ⚠ Veillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.
- ⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.
- ⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.
- ⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.
Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.



AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

WARNING

Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.


To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

AVERTISSEMENT



















Les matériaux d'emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez tous les matériaux d'emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Si l'emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un entretien insuffisant, d'une modification non autorisée, ou du non-respect des instructions et avertissements du produit. Cette limitation n'exclut pas la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.










Explosion Diagram / Diagramme éclaté



Hardware List / Liste du matériel


 ① X4	 ② X1	 ③ X1
 ④ X1	 ⑤ X1	 ⑥ X1
 ⑦ X1	 ⑧ X1	 ⑨ X1
 ⑩ X2	 ⑪ X1	 ⑭ X4
 ⑮ X1	 ⑯ X1	 ⑰ X1
 ⑱ X1	 ⑲ X1	 ⑳ X2

Parts List / Liste des pièces

A x 33+2  Ø15 x 9.5 mm	B x 33+2 	C x 47+2 	D x 46+2  Ø6 x30 mm
E x 20+2  Ø5 x45 mm	F x 8 	G x 40+2  Ø3.5 x 12	H x 4 
I x 8+2  Ø4x22	J  J 1x2 J 2x4	K x 12+2  Ø6 x 20	L x 16+2 
M x 22+2  Ø3 x 16	N  N1 x 2  N3 x 2  N2 x 2	O  O1x2 O2 x 2	Q x 8+2  Ø3 x 12
P  P1 x 1  P2 x 1  P3 x8+2  P4 x16+2		R x12+2  Ø3.5 x 12	


Spare parts are
packed together
in one package.

Les pièces de rechange
sont emballées ensemble
dans un seul colis.





THE SPARE BAG INCLUDED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR
MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING
Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le
petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.




1





Assemble/Assembler




2








3

A x 6  Ø15 x 9.5 mm	D x 12  Ø6 x30 mm	E x 6  Ø5 x45 mm	
--	--	---	---





4




A x 4  Ø15 x 9.5 mm	D x 4  Ø6 x30 mm	E x 1  Ø5 x45 mm	
--	---	---	---




5




6



7



8




Attention

Please note when installing the lamp belt:

1. Clean the board
- 2 and before use.2,the lamp tape should pay attention to compaction.
- 3, after the lamp tape is pasted, cut off the extra adhesive strip at the end, and let it stand for 10 minutes until the glue sticks firmly. Then proceed to the next step

Veillez noter les consignes d'installation du ruban LED:

1. Nettoyez préalablement la planche 2 avant utilisation.
2. Appliquez bien le ruban en le pressant fermement.
3. Après avoir colle le ruban, coupez l'excédent de bande adhésive a l'extremite. Laissezreposer 10 minutes pour que la colle adhère parfaitement, puis passez a l'etape suivante.



Stick the LED lights on the bottom of the board

Collez les rubans LED sous la planche

Attention






P2



Next to the QR code can be mobile phone remote control light belt, please give priority to use mobile phone control.


Le ruban lumineux peut être commandé à distance via votre téléphone portable grâce au code QR situé à côté. Veuillez privilégier cette méthode de contrôle.

9






10

C x 47 	L x 16 	M x 16  Ø3 x 16	R x 12  Ø3.5 x 12	
---	---	--	---	---






Tighten the three in one and apply the sticker (C) to the hole.

Serrez la fixation trois-en-un et posez l'autocollant (C) sur le trou.



11



12

Q x 8





Ø3 x 12

J₂ x 4



J₂







13

N

N1 x 2


N3 x 2




Warning: If you overturn the furniture, it may cause serious or fatal crushing injuries. We have a wall connection device attached, please use it to hold the furniture following these instructions

Avertissement : Le basculement du meuble peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, par écrasement. Un dispositif de fixation murale est fourni. Veuillez l'utiliser pour maintenir le meuble conformément aux instructions ci-dessous.



1. Marquez les emplacements des trous correspondants pour installer le meuble.
 2. Percez les trous avec une perceuse à percussion et veillez à éviter les fils électriques et les canalisations d'eau.
 3. Enfoncez les chevilles dans les trous du mur.
 4. Positionnez le meuble puis serrez le dispositif de fixation murale à l'aide des vis.
1. Mark the corresponding hole positions where you want to place the furniture;
 2. Use a impact drill to drill holes and pay attention to avoid wires and water pipes;
 3. Knock the expansion pipes into the wall holes;
 4. Place the furniture in the corresponding position and tighten the wall connection device with screws.



wall




14




Warning: If you overturn the furniture, it may cause serious or fatal crushing injuries. We have a wall connection device attached, please use it to hold the furniture following these instructions

Avertissement : Le basculement du meuble peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, par écrasement. Un dispositif de fixation murale est fourni. Veuillez l'utiliser pour maintenir le meuble conformément aux instructions ci-dessous.

1. Marquez les emplacements des trous correspondants pour installer le meuble.
 2. Percez les trous avec une perceuse à percussion et veillez à éviter les fils électriques et les canalisations d'eau.
 3. Enfoncez les chevilles dans les trous du mur.
 4. Positionnez le meuble puis serrez le dispositif de fixation murale à l'aide des vis.
1. Mark the corresponding hole positions where you want to place the furniture;
 2. Use a impact drill to drill holes and pay attention to avoid wires and water pipes;
 3. Knock the expansion pipes into the wall holes;
 4. Place the furniture in the corresponding position and tighten the wall connection device with screws.



special
spécificité
wall
mur



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
PAGE INTENTIONNELLEMENT VIERGE

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
PAGE INTENTIONNELLEMENT VIERGE