


DJ0872-1 52CM

Assembly Instruction

Notice de montage



⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.

Warnings

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.

Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly. Using an electric screwdriver can accelerate the assembly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.



WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.


Peel off film before use

Avertissements

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.
Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.


- ⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.
- ⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.
- ⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.
- ⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.
- ⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.
Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.



























AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.


Retirer le film avant utilisation.




PARTS LIST

			
① x1PC	② x2PCS	③ x1PC	④ x1PC
			
⑤ x1PC	⑥ x1PC	⑦ x1PC	⑧ x1PC
			
⑨ x1PC	⑩ x1PC	⑪ x1PC	⑫ x1PC
			
⑬ x1PC	⑭ x1PCS	⑮ x1PC	⑯ x1PC
			
⑰ x1PC	⑱ x1PCS	⑲ x1PC	⑳ x1PC
			
㉑ x1PC	㉒ x1PC	㉓ x1PC	㉔ x1PC


PARTS LIST




②⑤ x1PC




②⑥ x1PC




②⑦ x1PC




②⑧ x1PC




②⑨ x2PCS




③⑦ x2PCS




③① x1PC




③② x1PC




③③ x2PCS




③④ x2PCS




③⑤ x2PCS




③⑥ x2PCS




③⑦ x2PCS




③⑧ x6PCS




③⑨ x6PCS




④⑦ x6PCS




④① x6PCS




④② x6PCS




④③ x2PCS





④④ x1PCS



④⑤ x1PCS






please prepare the following tools
Veuillez préparer les outils suivants.







When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size
Lors de l'installation, veuillez vérifier soigneusement si chaque vis correspond au manuel. Les accessoires de formes similaires peuvent être distingués par leur taille.

A x 62 Ø 15 x 9.5 mm	B x 58 	C x 115 	D x 24 Ø 6 x 40 mm
E x 10 Ø 6 x 50 mm	F F 1 x 10 F 2 x 8 M4*6 F 3 x 2 M4*18	G x 73 Ø 5 x 45 mm	H x 36 Ø 4 x 30 mm
Y x 114 Ø 3.5 x 12 mm	J x 60 Ø 3.5 x 12 mm	K x 4 M6 x 25 mm	L x 8
M x 12 Ø 3 x 14 mm	N N1 x 2 N2 x 2	Z x 4 	P x 4
Q x 8 	R x 16 	S S1 x 2 S2 x 2	T T1 x 2 T2 x 2
U U (CL) x 8 U (DL) x 8 U (DR) x 8 U (CR) x 8	V 	AA x 4 	SPARE BAG
W W1 x 1 W2 x 1 W3 x 4 W4 x 8			





Step1/Étape 1





Step2/Étape 2






Step3/Étape 3






Step4/Étape 4






Step5/Étape 5








Step6/Étape 6








Step7/Étape 7





Step8/Étape 8






Step9/Étape9








Step10/Étape10







Step 11/Étape 11





Step12/Étape12






Step13/Étape 13



G x 16  Ø5 x45 mm	M x 4  Ø3 x14mm	N1x2 	A x 4  Ø15 x9.5mm	D x 4  Ø6 x40 mm	
--	--	---	--	---	---








Step14/Étape14





Step15/Étape15





Step16/Étape
16


Q x 8 	R x 16 	P x 4 	N2x2 	J x 16  Ø 3.5 x12 mm	
---	--	---	--	--	---





Step17/Étape17





Recommend two adults to complete






Il est recommandé que deux adultes effectuent l'assemblage.





Step18/Étape18




Step19/Étape 19



Step20/Étape20




x6




x6

Hx4





x6







x6

F1x1

Step21/Étape21




Step 22/Étape 22







Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries. We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.



1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
4. Place the furniture in the designated spots and tighten the wall mounting fixtures with screws.




Step22/Étape 22







Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.

Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.

- !**
1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
 2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
 3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
 4. Positionnez le meuble à l'emplacement prévu et serrez les fixations murales à l'aide de vis.




Step 22/Étape 22







Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries. We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.



1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
- † 4. Place the furniture in the designated spots and tighten the wall mounting fixtures with screws.




Step22/Étape 22



Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.


Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.

1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
4. Positionnez le meuble à l'emplacement prévu et serrez les fixations murales à l'aide de vis.



Step23/Étape23

-LED lamp with effective remote control distance of 5 meters



1. Take out the remote control gasket

Remote control mode

 	In any state press these two keys to turn on/off the light strip.
 	When light is on, press these two keys to reduce-or increase+brightness there are 10 brightness levels for adiustment.
      	Press relevant keys to select particular colors
	Press this key to switch static colors There are 16 kinds for chosen.

Step9/Étape9

APP PROGRAM USAGE

Click to show the lamp list

Switch the color wheel




Click to display settings view

Adjust the color

Click square icon to adjust the color

Click to shift the interface



Notes:

detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:

- Bluetooth: BLEV4.2
- Input Voltage:4.5~26V
- Working Temp:-25~75℃
- Size:43*22*11mm
- Weight:30g
- Max Power:144W(24V)

Scan two-dimensional code download APP

- ① Connect LED color strip and controller, power on controller
- ② Scan two-dimensional code download APP:



- ③ Start APP, search and connect controller
- ④ Enjoy the Bluetooth wireless control experience


LED mobile phone Bluetooth

controllerProduct Features

- LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
- Flow the rhythm of the music changes
- Group control
- Brightness, speed addition and subtraction
- Maximum can be 10 meters RGB(W) strip
- The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English
- Animation Effect:
 - Colorful gradient
 - All kinds of monochrome, double color gradient
 - All kinds of monochrome, double color,colorfull flashing
 - Colorful jump
 - Follow the thtyhm of the music chagnes

Step23/Étape23

Lampe LED avec une distance de télécommande effective de 5 mètres



1. Retirez la pile de la télécommande

Mode télécommande

 	Dans n'importe quel état, appuyez sur ces deux touches pour allumer/éteindre la bande
 	Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ces deux touches pour réduire - ou augmenter + la luminosité. Il y a 10 niveaux de luminosité disponibles.
      	Appuyez sur les touches correspondantes pour sélectionner des couleurs spécifiques.
	Appuyez sur cette touche pour parcourir les couleurs statiques. 16 couleurs sont disponibles.

Step23/Étape23

UTILISATION DE L'APPLICATION

Cliquez pour afficher la liste des lampes

Tournez la roue chromatique

Cliquez pour afficher la vue des paramètres

Ajuster la couleur

Cliquez sur l'icône carrée pour ajuster la couleur

Cliquez pour changer l'interface




Scannez le code à deux dimensions pour télécharger l'application

- ① Branchez la bande LED et le contrôleur, puis allumez le contrôleur.
- ② Scannez le code à deux dimensions pour télécharger l'application :



- ③ Ouvrez l'application, recherchez et connectez le contrôleur.
- ④ Profitez de l'expérience de contrôle sans fil Bluetooth.



Remarques :
Pour des instructions
d'entretien, accédez au menu

Caractéristiques techniques :
Bluetooth : BLE V4.2
Tension d'entrée : 4,5 ~ 26 V
Température de
fonctionnement : -25 ~ 75
°C
Dimensions : 43 × 22 × 11
mm
Poids : 30 g
Puissance max : 144 W (24 V)

Contrôleur Bluetooth pour LED (téléphone mobile)
- Caractéristiques du produit

Le contrôleur Bluetooth pour LED se contrôle directement via un téléphone mobile. La distance de télécommande peut atteindre 20 mètres sans configuration nécessaire. Connexion facile : ouvrez le logiciel et en moins de 5 secondes, vous pouvez automatiquement connecter le contrôleur.

Suit le rythme de la musique changeante.

Contrôle par groupe.

Réglage de la luminosité et de la vitesse (+ / -).

Peut supporter jusqu'à 10 mètres de bande RGB(W).

Le texte affiché par le logiciel s'adapte automatiquement en fonction de la langue du téléphone mobile (chinois/anglais).

Effets d'animation :

Dégradé coloré

Différents dégradés monochromes et bicolores